



RUTINA DE LAVADO

CHILE
Panamericana Norte 9301
Quilicura, Santiago - Chile
Casilla 51117 - Santiago 1
Tel: (56-2) 463 8000
Fax: (56-2) 463 8051

Manuel Rodríguez 1190
Osorno, Chile
Tel: (56 64) 234 651
Fax: (56 64) 238 660

ARGENTINA
Independencia 447
Mendoza - Argentina
CP: M5501 ERI
Argentina
Tel/Fax: (54-261) 432 1944

www.tpi.cl

Sanitización previo al ordeño

A

Sanitizar con una solución de L de agua fría
agregando..... gr/cc de.....Recircular durante 5 min.



Lavado manual inmediatamente posterior al ordeño

1

Para sacar residuos de leche,
enjuagar con
..... L
de agua tibia a 35 °C
sin recircular.

2



Lavar con una solución alcalina
de L de agua
caliente a 75 °C, agregando
..... gr/cc de
Recircular esta solución por un
máximo de 10 min preocupándose
que la temperatura de la misma no
descienda de 40 °C. En caso que
la temperatura descienda de los 40 °C
terminar este paso de inmediato.

3

Para sacar residuos de
detergentes, enjuagar con
..... L de agua tibia
a 35 °C sin recircular.

4



Enjuagar con una solución
ácida de L
de agua tibia a 35 °C, agregando
..... cc de
FULLACID. Recircular
durante 5 min.

UNIWASH3

También puede contar con los
beneficios del lavado automático

- Ahorro de tiempo ●
- Economía ●
- Seguridad ●
- Menos contaminación ●
- Más cuidado del medio ambiente ●

